TABELA ROZMIARÓW RĘKAWIC OCHRONNYCH

Jak prawidłowo zmierzyć dłoń?

Aby dobrać odpowiedni rozmiar rękawic, należy zmierzyć **obwód dłoni** (w najszerszym miejscu, bez kciuka) oraz **długość dłoni** (od nasady dłoni do końca środkowego palca).

Wskazówka: *Nie masz pod ręką metra krawieckiego lub taśmy mierniczej? Możesz użyć kawałka sznurka, który owiniesz wokół dłoni, a następnie zmierzysz jego długość zwykłą linijką.*

ROZMIAR	OBWÓD DŁONI (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

Wszystkie wymiary w tabeli podane są w milimetrach (mm).
Zapewnij sobie maksymalne bezpieczeństwo i komfort wybierając odpowiedni rozmiar rękawic roboczych.