PORADNIK DOBORU ROZMIARU I SZEROKOŚCI OBUWIA

1. Jak sprawdzić szerokość (tęgość) danego buta?

Szerokość obuwia można łatwo zidentyfikować na podstawie **numeru artykułu (kodu produktu)**, który znajduje się na metce buta lub na oryginalnym opakowaniu/kartonie. Kluczowa jest **druga cyfra (oznaczona po pierwszym ukośniku)** w kodzie artykułu:

Format numeru art.	Oznaczenie szerokości	Przypisana norma bezpieczeństwa
XXXX / `1` / rozmiar	**10** (niskie podbicie)	EN ISO 20345:2011 **S1P lub S3**
XXXX / `2` / rozmiar	**11** (standardowa)	
XXXX / `3` / rozmiar	**12** (wysokie podbicie)	
XXXX / `4` / rozmiar	**14** (b. wysokie podbicie)	
XXXX / `7` / rozmiar	**10** (niskie podbicie)	EN ISO 20345:2011 **S1 lub S2**
XXXX / `8` / rozmiar	**11** (standardowa)	
XXXX / `9` / rozmiar	**12** (wysokie podbicie)	
XXXX / `10` / rozmiar	**13** (specjalna)	

2. Główna tabela rozmiarów i obwodu stopy

Zmierz długość oraz obwód swojej stopy w milimetrach (mm), a następnie odczytaj właściwy rozmiar z poniższej tabeli:

Rozmiar (EU)	Długość stopy (mm)	Obwód stopy (mm) dla danej szerokości			
		Szerokość 10 (niskie)	Szerokość 11 (standard)	Szerokość 12 (wysokie)	Szerokość 14 (b. wysokie)
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Wszystkie wymiary w tabeli podane są w milimetrach (mm). Dane na podstawie oficjalnej specyfikacji uvex.